


- *(Agua Fría)* Para un conducto de 4" y una exposición del fluido al campo magnético de 2 s hay que cubrir un área con **MHD** de: **2,05 m**
- *(Agua Caliente)* Para un conducto de 3" y una exposición del fluido al campo magnético de 2 s hay que cubrir un área con **MHD** de: **3,10 m**

REACTIVACION EN LOS CONDUCTOS PRINCIPALES

- *(Agua Fría)* Para la reactivación en un conducto de 4" y una exposición del fluido al campo magnético de 0.5 s hay que cubrir un área con **MHD** de: **0.50 m**
- *(Agua Caliente)* Para la reactivación en un conducto de 3" y una exposición del fluido al campo magnético de 0.5 s hay que cubrir un área con **MHD** de: **0.90 m** (*AL INICIO DE LOS BLOQUES RESTANTES*)

REACTIVACION EN LOS REGISTROS PARA LAS HABITACIONES

- *(Agua Fría)* Para la reactivación en un conducto de 1" y una exposición del fluido al campo magnético de 0.5 s hay que cubrir un área con **MHD** de: **0.30 m** (*3 MHD por habitación*)



Praderas (Tratamiento magnético al agua caliente)

